Aparat de vidat electric

Model HP-V01 · Cod produs A15958 · Manual de utilizare în limba română

Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual înainte de a folosi aparatul și să îl păstrați pentru consultări ulterioare.

1. Ce conține cutia

Aparat	Manual de utilizare	Cablu de alimentare
1 buc.	1 buc.	1 buc.

2. Date tehnice

Denumire	Aparat de vidat (vidare și sigilare pungi)
Model	HP-V01
Tensiune nominală	220 V ~ 50 Hz
Putere nominală	90 W
Grad de vid	-62 kPa
Lățime maximă de sigilare	250 mm

3. Părțile aparatului

- **Butonul „Vacuum Seal”** – videază punga și apoi o sigilează.
- **Butonul „Single Seal”** – doar sigilează punga, fără vidare.
- **Butoanele de deblocare a capacului** – câte unul pe fiecare parte a aparatului.
- **Corpul aparatului**, cu banda de sigilare (rezistența) și garniturile camerei de vid în interior.

Imaginile și desenele au caracter orientativ; vă rugăm să vă raportați la produsul real.

4. Măsuri de siguranță

1. Când introduceți sau scoateți ștecărul din priză, capacul trebuie să fie deschis (deblocat).
2. Nu folosiți aparatul în medii umede sau în aer liber. Este destinat folosirii în interior.
3. După utilizare, scoateți ștecărul din priză. Nu trageți de cablu; țineți de ștecăr.
4. Țineți aparatul departe de gaze fierbinți, cuptor sau radiator. Fiți atenți când alimentele din pungă conțin suc fierbinte.
5. Supravegheați copiii când aparatul este în uz. Aparatul nu este o jucărie.
6. Aparatul nu are nevoie de lubrifianți, ulei sau apă.
7. Pentru a evita electrocutarea, nu puneți cablul, ștecărul sau alte componente în apă ori în alte lichide. Înainte de curățare, opriți alimentarea și scoateți ștecărul din priză.
8. Dacă ștecărul sau cablul este deteriorat, nu mai folosiți aparatul. Dacă aparatul funcționează defectuos sau este deteriorat, nu încercați să îl reparați singur; contactați-ne (datele sunt la final).
9. Înainte de a conecta aparatul la priză, asigurați-vă că aveți mâinile uscate. Nu introduceți ștecărul în priză cu mâinile ude.

10. Aparatul nu este destinat folosirii de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse, decât sub supravegherea și îndrumarea unei persoane responsabile de siguranța lor. Copiii mici nesupravegheați nu au voie să folosească aparatul.
11. Dacă se deteriorează cablul de alimentare, acesta trebuie înlocuit de producător, de un service autorizat sau de o persoană calificată, pentru a evita orice pericol.
12. Aparatul nu este o jucărie; copiii nu au voie să se joace cu el.
13. Aparatul are o suprafață care se încălzește. Este nevoie de atenție specială în cazul persoanelor care nu simt bine căldura.
14. Nu porniți aparatul în gol, fără pungă: poate deteriora rezistența de sigilare și banda adezivă rezistentă la căldură.
15. Aparatul este destinat numai vidării și sigilării pungilor, nu altor scopuri.
16. Între două utilizări consecutive, așteptați aproximativ 40 de secunde, ca rezistența să se răcească.
17. Când nu folosiți aparatul sau nu îl folosiți o perioadă lungă, scoateți ștecărul din priză și lăsați capacul închis ușor, fără să îl blocați, ca să se păstreze garniturile.
18. După utilizare, nu atingeți direct cu mâna banda de sigilare (rezistența), pentru a evita arsurile.
19. Produsul este destinat numai uzului casnic.

5. Cum se folosește

Înainte de prima sigilare

După ce îl conectați la priză, lăsați aparatul să se încălzească aproximativ 30 de secunde.

Vidare și sigilare (butonul „Vacuum Seal")

1. Puneți alimentele în pungă și întindeți capătul deschis al pungii de 2–3 ori, ca să stea drept, fără cute.
2. Așezați capătul deschis al pungii în camera de vid, sub orificiul de aspirare. Alimentele nu trebuie să ajungă în zona capacului.
3. Închideți capacul, apăsați pe ambele părți ale capacului până se fixează.
4. Apăsați butonul „Vacuum Seal". Aparatul începe vidarea.
5. Vidarea durează aproximativ 15 secunde, apoi urmează sigilarea, aproximativ 7 secunde.
6. Când numărătoarea se oprește, țineți apăsate butoanele de deblocare de pe ambele părți ale capacului și scoateți punga.

Doar sigilare (butonul „Single Seal")

1. Porniți aparatul și așezați capătul pungii în camera de vid.
2. Închideți și fixați capacul pe ambele părți, apoi țineți apăsat butonul „Single Seal" aproximativ 2 secunde. Începe numărătoarea de aproximativ 7 secunde.
3. Pentru o sigilare mai bună, apăsați ușor cu ambele mâini pe mijlocul capacului.
4. Când numărătoarea se oprește, sigilarea este gata.

6. Sfaturi pentru o vidare bună

1. Nu umpleți punga mai mult de 3/4. Capătul pungii trebuie să stea în camera de vid, între garnitura de sus și cea de jos.
2. Folosiți pungi speciale de vidare pentru alimente, cu o față netedă și una cu striații (canale de aer). La vidare, fața netedă a pungii stă în sus.
3. La sigilarea simplă, apăsați ușor pe mijlocul capacului pentru un rezultat mai bun.

4. După fiecare vidare sau sigilare, lăsați aparatul să se odihnească aproximativ 40 de secunde. Dacă sigilați des, la intervale scurte, punga se poate topi din cauza temperaturii.
5. Lăsați suficient spațiu liber la capătul deschis al pungii, ca să o puteți așeza ușor în camera de vid.
6. Nu udați capătul deschis al pungii. O pungă udă la capăt se sigilează greu.
7. Înainte de sigilare, curățați și întindeți capătul deschis al pungii: fără resturi, fără cute. Resturile sau cutele pot împiedica sigilarea.
8. Nu vidați obiecte cu vârfuri ascuțite, cum sunt oasele de pește: vârful poate perfora și rupe punga.

7. Probleme frecvente și soluții

Problema	Ce puteți face
Butonul „Vacuum Seal” nu răspunde	1. Verificați dacă ștecărul este bine introdus în priză și dacă priza este pornită. 2. Verificați cablul și ștecărul. Dacă sunt deteriorate, nu folosiți aparatul și contactați-ne. 3. Funcția de sigilare poate fi încă activă sau are nevoie de resetare: așteptați 30 de secunde, apoi apăsați din nou „Single Seal”.
Punga nu s-a sigilat corect	1. Curățați și întindeți capătul deschis al pungii, fără cute sau valuri. 2. Apăsați cu ambele mâini pe mijlocul capacului. 3. Urmăriți numărătoarea de 7 secunde ca să verificați dacă banda de sigilare se încălzește; dacă nu, banda poate fi deteriorată – contactați-ne.
Aerul nu iese complet din pungă	1. Tot capătul deschis al pungii trebuie să fie în zona camerei de vid. 2. Folosiți numai pungi de vidare cu striații (canale de aer). 3. Obiectele cu margini ascuțite pot perfora punga și lasă aerul să intre. 4. Verificați banda de sigilare și garnitura de sub capac; dacă sunt murdare, ștergeți-le și puneți-le la loc. 5. Verificați să nu fie punga prea plină (maximum 3/4). 6. Verificați să nu fie blocat orificiul de aspirare. 7. Verificați dacă capacul este bine fixat. 8. Verificați dacă supapa de vid este deschisă.
Punga pierde vidul după sigilare	1. Marginile ascuțite, cutele, resturile, grăsimea sau lichidele pot duce la scurgeri la sudură; în acest caz ambalați încă o dată (pungă dublă). 2. Folosiți pungi speciale de vidare pentru alimente, cu fața netedă în sus. 3. Verificați dacă în zona sudurii a ajuns umezeală sau suc. Dacă da, tăiați punga și sigilați din nou sau folosiți o pungă nouă. Alimentele cu foarte mult lichid se congelează înainte de vidare.
Aparatul se oprește singur în timpul sigilării	Când rezistența se încălzește prea tare, aparatul se oprește automat, ca să se protejeze. Este normal: lăsați-l să se odihnească 2 minute, apoi îl puteți folosi din nou.

8. Curățare și întreținere

1. Înainte de curățare, scoateți ștecărul din priză.
2. Nu scufundați aparatul în apă sau în alte lichide.
3. Nu folosiți detergenți abrazivi; pot zgâria suprafața.
4. Ștergeți exteriorul cu o cârpă sau un burete umed și un detergent delicat.
5. Curățați interiorul aparatului și ștergeți resturile de alimente sau lichid cu un șervețel.
6. Uscați bine aparatul înainte de a-l folosi din nou.

9. Garanție

Produsul beneficiază de garanția legală de conformitate de 2 ani, conform OUG nr. 140/2021. Pentru orice problemă, contactați-ne la adresa de mai jos, împreună cu numărul comenzii.

10. Eliminarea aparatului uzat

> Aparatul este un echipament electric și nu se aruncă împreună cu deșeurile menajere. La sfârșitul duratei de viață, predați-l la un punct de colectare pentru deșeuri de echipamente electrice și electronice (DEEE). Astfel se protejează mediul și sănătatea.

11. Importator și contact

Importator: MALTEEA VISION STORE S.R.L., Bulevardul Nordului 105, com. Dobroești, jud. Ilfov, 077085, România · Malteeavs@yahoo.com
Asistență clienți Glamro: comenzi@glamro.ro